

BASE PLANA



Base plana para mopa marca MICROCLEAN con barras de velcro reemplazables.

BENEFICIOS

La base plana de aluminio MICROCLEAN facilita la limpieza húmeda o seca en esquinas, bordes y rincones difíciles de alcanzar. Permite movimientos más fluidos y precisos, optimiza el tiempo y reduce el cansancio. Las tiras de velcro se adhieren a mopas de microfibra, algodón o desechables, ofreciendo versatilidad en la limpieza con sus múltiples accesorios. Sus 4 orificios estriados de plástico permiten la sujeción para paños ligeros.



Clave: 552145

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retirar seguro.
2. Colocar el bastón MICROCLEAN de su preferencia.
3. Alinear el agujero del bastón y de la base plana para colocar el seguro.
4. Asegurar una última vez girando la parte superior de la base.
5. Escoger la mopa de su preferencia y extenderla en el suelo.
6. Detener los extremos de la mopa con ambos pies.
7. Pegar la mopa con el velcro de la base de mopa.



Parámetros técnicos

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Material	Aluminio
Ancho	10 cm
Largo 1	37 cm
Largo 2	41 cm
Usos	Limpiar, barrer, quitar el polvo y lavar pisos