

ESPONJA PARA PAÑO MÁGICO



Esponja para Paño Mágico Blanco MICROCLEAN 48 cm

BENEFICIOS

Con su reverso con bucles de 100% poliéster asegura un ajuste estable en la base de aluminio para ser usada con el Paño Mágico MICROCLEAN y así crear la mejor experiencia al momento de limpiar cualquier superficie seca.



INSTRUCCIONES DE USO

Clave: 552145S

1. Escoger el bastón ERGOPOLE o POLE CLICK según su preferencia.
2. Apoyar la esponja para paño mágico MICROCLEAN en el piso.
3. Detener los extremos de la mopa con ambos pies.
4. Pegar la mopa con el velcro de la base de mopa.

Parámetros técnicos

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Material	100% poliéster
Color	Gris
Peso	0.05 kg
Largo 1	46 cm
Largo 2	43 cm
Ancho	10 cm